

EQUIPACIÓN – Fabsil Limpieza e Impermeabilizado

No hay nada menos divertido cuando uno va de acampada que una tienda con goteras, pero usando nuestros productos Fabsil Ud. puede mantener su tienda de campaña en perfectas condiciones. Fabsil reproduce su acabado original de fábrica. Mediante su uso puede recuperar la impermeabilización de tiendas de campaña y demás equipamiento, permitiendo que actúen como si fueran nuevos.



- Tejido impermeabilizado
- Prolonga la vida de su equipo
- Restaura sus propiedades originales



Fabsil Universal Cleaner



- Adecuado para todo tipo de tejidos
- Biodegradable de base acuosa
- Potente limpiador en profundidad – ideal para la preparación previa al tratamiento



Fabsil Liquid (Standard & Gold)



- Acondicionador a base de silicona adecuado para todo tipo de tejidos
- Se aplica con pincel
- Disponible en Fabsil Gold high strength version



INSTRUCCIONES DE USO

Para Fabsil Universal Cleaner

1. Limpie cualquier resto de suciedad con un trapo ó cepillo.
2. Diluir según las instrucciones de la botella. Usando guantes, limpie la tela con un paño ó cepillo suave y la dilución.
3. Enjuague bien con agua para evitar cualquier residuo. Luego, frote el tejido con un trapo.
4. Deje secar de forma natural.



Para Fabsil Liquid & Gold Liquid

1. Asegúrese que el tejido está limpio usando Granger's Universal Cleaner. Agite bien la lata y vierta el contenido en un recipiente adecuado.
2. Aplicar con un pincel limpio uniformemente con trazos largos.
3. Frote suavemente cualquier gota que se forme con un paño suave y limpio.
4. Deje secar completamente antes de exponerlo a la lluvia o al rocío.

